AUSDOM®

User Manual
使用说明书

G24 Ultra

1、产品概述



❶ 滚轮
❷ Type-C充电口/有线模式接口
❸ 2.4G/蓝牙/有线模式切换开关
❹ 2.4G/蓝牙/有线模式指示灯（红色/蓝色/白色）
❺ DPI调整（200-800-1600-3200-6400）
❻ 侧键-后
❼ 侧键-前
❽ 电源开关/配对按键
❾ 2.4G接收器
❿ 收纳槽

2、包装清单

- 1 × G24 Ultra鼠标
- 1 × 多种型号AA电池
- 1 × USB-C数据线
- 1 × 2.4G接收器
- 1 × 说明

3、有线连接模式

❶

1. 将USB-C数据线一端插入鼠标侧，USB端口再连接到任何电脑端口。

❷

2. 将右侧开关滑动至OFF状态，切换成有线连接模式。
（注意：2.4G+三模鼠标接收了，确定打开设备开关后才能使用。）

4、蓝牙无线模式连接

❶

1. 将右侧开关滑动至蓝牙无线模式。

❷



2. 使用2.4G+三模接收器和USB接收器有线连接USB端口连接，即可配对成功。

5、BT模式连接

❶

1. 将开关拨至蓝牙。

❷

2. 长按BT配对键3秒钟，BT指示灯快速闪烁，蓝牙进入配对状态。

❸

3. 打开电脑或手机蓝牙搜索，搜索到蓝牙"G24 Ultra"，点击配对即可完成连接。
（注意：Win7系统不了解蓝牙5.2版本，请使用蓝牙5.0版本。）

6、充电

当鼠标电量低于电量提醒，请充电鼠标以不影响使用。（建议使用充电宝，请选用有线连接模式来保证鼠标稳定的工作状态。
（注意：充电期间，请保持电脑开机状态或插入充电器，不要，因为可能会出现断电。）

1) 有线充电模式：将连接线分别插入鼠标和电脑的USB接口，即可开始充电。
2) 蓝牙2.4G+三模鼠标接收器有线模式充电方式：将电脑开机状态，将连接线插入接口即可充电。

7、参数

型号名称	G24 Ultra
尺寸规格	127.1×[illegible]
颜色	黑色+黑色/白色+白
分辨率	200dpi、800dpi、1600dpi、3200dpi、6400dpi、800dpi(默认)
内部电源	1×AA电池
DPI	800档（1600档（默认）、2400档）、6400档（1200档）（2000档）
电池容量	1500mAh
电池类型	锂离子电池
充电电压	5V ⎓ 500mA
充电时间	3小时
静态功耗	0mA（有线时）、0.1mA（蓝牙）、0.5mA（2.4G）
工作功耗	20mA（有线时）、15mA（蓝牙）、18mA（2.4G）
工作电压	5V ⎓ 500mA
工作温度	0°C~40°C
工作湿度	10%~90%RH
工作寿命	3年（按每天工作8小时计算）
兼容系统	Win7/8/10/11 / Mac10.8以上
配件清单	说明书×1 接收器×1 数据线×1

（注意：长按鼠标侧键和滚轮，切换DPI，调高、调低，最低及最高DPI。
（注意：鼠标使用一段时间后，请关机，检查电池是否需要充电。）

8、常见问题解决

可参见鼠标使用说明书，DPI、调高、调低，最低及最高DPI。
网页登录：ausdomhelp.com

9、保修

本产品支持1年保修服务，请登录保修网站：www.ausdom.vip。

10、安全须知

△警告：不要丢入下列区域可能会导致受伤：如：物体，或不要将设备放在高温或易受潮湿的地方，以免引起火灾或爆炸或触电 ⚡ 或造成人身伤害。

- ❶ 1. 长期保存
- ❷ 2. 高温或潮湿的地方
- ❸ 3. 易之腐蚀的区。
- ❹ 4. 易之冲击区，可能掉落。
- ❺ 5. 易之振动区，可能掉落。

产品中有害物质的名称及含量

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溶溴联苯 (PBB)	多溶二溴联苯 (PBDE)
电路组件	○	○	○	○	○	○
塑料外壳	○	○	○	○	○	○
金属部件	○	○	○	○	○	○
电池	○	○	○	○	○	○

○表示该有毒有害物质在该部件的均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006规定的限量要求以下。
×表示该有毒有害物质至少在该部件的均质材料中的含量均超出SJ/T11363-2006规定的限量要求。
上述含有有害物质的部件是根据现有最佳的替代技术寻找替代物质中。
欧盟RoHS指令要求。
本产品符合欧盟RoHS指令2011/65/EU及其修订指令2015/863/EU的要求。

10

合格证
检验员：

生产日期检验合格准予出厂
深圳市纵横星宇科技有限公司

保修卡

保修期
产品保修期为12个月(1年)，质保从购机日期，或等换下日期开始算，请妥善保管，产品保修期为12个月(1年)，质保从购机日期，请保留下列保修凭证或发票等，客户凭此证件享受保修期内的免费维修服务。

免费服务
在保修期内，因客户因未按使用说明书操作，请用户阅读说明书或拨打客户服务电话咨询。

以下情况恕不免费维修：
1. 超保修期的产品维修。
2. 因使用不当造成的损坏。
3. 因非正常因素造成的损害及人为因素损坏。
4. 客户自己拆卸或更换或改动。

客户姓名	
联系电话	
联系地址	
产品品名	
产品型号	
购买日期	
经销商	
公司盖章	
备注记录	