AUSDOM®

使用说明书
User Manual

Mate98L

有线薄膜键盘
Wired Film Keyboard

1. 产品概述

❶ LED指示灯
Num: 数字键盘灯常亮中
Caps: 字母大小写指示
WIN: Win键锁定，Fn+Win键关闭

❷ Fn+W键切换：切换USB有线键盘和蓝牙模式
USB键盘连接模式：连接USB接口使用
蓝牙键盘连接模式：长按蓝牙键3秒，灯光闪烁，表示蓝牙进入配对状态，连接蓝牙设备，即可使用。

❶ USB-C接口　❷ USB-C连接线

2. 有线连接模式



1) 将USB-C数据线一端插入键盘侧，USB端口用连接您的电脑端口，即可开始使用。

3. 系统切换

Windows系统：

Mac系统：

1) 系统切换：
Fn+A切换成Windows系统；
Fn+S切换成MacOS系统；
默认为Windows系统，切换时长上电后长灯闪烁两下以示。）

4. 灯显示义

指示灯	状态/操作	功能说
Num键灯常亮	按键"Fn+Num"切换灯常亮	切换键盘灯光开关(只有Num灯)
Num灯闪烁两下	"Fn+Num"产生第一	当前键盘灯光开关
	"Fn+Num"产生第二	当前键盘灯，每闪灯闪烁2次
蓝牙灯闪烁两下，蓝牙灯常亮	"Fn+ ~"，蓝牙连接	1.蓝牙灯亮，蓝牙灯闪烁两下
	"Fn+ ~"蓝牙连接	
长按Fn键	长按"Fn+~"	灯长亮
灯熄灭	Fn+W,长按3秒	灯熄灭(蓝牙灯亮)

5. 键键盘交互及UI定义

按键图示	单击功能	按键图示	单击功能
Fn+F1	Fn+F1 Windows: 打开/关闭桌面小部件	Fn+F2	Fn+F2 Windows: 打开/关闭任务视图
Fn+F3	Fn+F3 Windows: 打开/关闭文件资源管理器	Fn+F4	Fn+F4 Windows: 打开/关闭搜索
Fn+F5	Fn+F5 UI Windows: 打开/关闭通知栏	Fn+F6	Fn+F6 UI Windows: 打开/关闭设置
Fn+F7	Fn+F7 Windows: Windows 窗口切换 Windows 下一窗口	Fn+F8	Fn+F8 Windows: Windows 窗口切换-缩小
Fn+F9	Fn+F9 下一曲 Windows: 打开/关闭任务栏窗口	Fn+F10	Fn+F10 Windows: 打开/关闭桌面
Fn+F11	Fn+F11 Windows: 打开/关闭	Fn+F12	Fn+F12 Windows: 打开/关闭
Fn+Esc	Fn+Esc键盘 Windows: 锁定电脑，使用密码登录 MacOS: 锁屏	Fn+W键盘 Windows: Win键锁定 MacOS:	Fn+W键盘 Windows: Win键锁定 + F, F, F, F 长按3秒，蓝灯闪烁 MacOS: 锁屏

6. 包装清单

1 * 有线键盘
1 * USB-C数据连接线
1 * 说明书

7. 参数

型号名	Mate98L
尺寸	412*127.5*3
重量	1500g±50g
产品材质	面板:ABS+PET+ Alloy;Fn 1Kg,Z
适用电脑	Windows / MAC

注意：有线键盘的连接线长度有限，如果不在打造，长于此长度可能导致信号不稳定，请尽量保持连接。

8. 保修

有线键盘享有两年质量保证，更多内容请，请登录 www.ausdom.com

9. 安全须知

⚠ 警告：不要随意打开安装有用于保证有线键盘的螺丝，螺钉，螺帽或盖子。
⚠ 有线键盘使用期间，长期处于高温或潮湿环境下，长期会导致损坏。
⚠ 注意事项：
- 1. 长期使用会导致有线键盘
- 2. 请勿将有线键盘放置
- 3. 禁止浸泡，高温烘烤
- 4. 长期使用，高温烘烤，长期或潮湿环境下使用

产品中有害物质的名称及含量

产品中有害物质名称及含量表格							
部件名称	有害物质						
	铅	汞	镉	六价铬	多溶溴联苯	多溶二溴联苯醚
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr(VI))	(PBB)	(PBDE)
电路板组件	×	○	○	○	○	○
塑料部件	○	○	○	○	○	○
金属部件	×	○	○	○	○	○
电缆	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质所含均质材料的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质所含均质材料的含量至少有一个均质材料的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
注：上述有害物质所含均质材料的含量不代表产品实际产品的含量。
本表格内容仅供参考。

本产品符合欧盟指令2011/65/EU的要求。

合格证
检验员_02

本产品经检验合格准予出厂
深圳市欧思诺品牌物理公司

保修卡

保修期
产品享有自出厂日期7年内，非人为原因的，有限保修7天或两年，更换保修期，产品出厂日期以产品内部的生产日期为准，有效期不包括物流等原因，由产品内部的生产日期起至出厂产品的发出之日为准。

免责条款
1. 因人为因素造成的，无条件不在保修范围内的情况，保修产品由客户自行承担保修及运输费用的情况，以及保修期限。

以下情况恕不免费维修：
1. 未按使用说明书操作；
2. 擅自拆机维修；
3. 因外部原因导致产品损坏或无法正常使用；
4. 因不可抗力因素造成损坏。

客户姓名:	
联系电话:	
联系地址:	
产品型号:	
产品型号:	
购买日期:	
经销商:	
产品型号:	
购买日期:	
经销商:	

AUSDOM®

Brand Manufacturer: SHENZHEN AUSDOM CO.,LTD
Website: www.ausdom.com
ADD: 3/F,BUILDING 2,XINHONGWEI INDUSTRIAL PARK, BAOAN DISTRICT, SHENZHEN, CHINA

品牌商: 深圳市欧思诺品牌物理有限公司
制造商: 深圳市欧思诺科技有限公司
地址: 深圳市宝安区新安街道新安二路2号
官网: www.ausdom.com
地址: 深圳市宝安区新安街道新安二路2号第2工业园3栋